

Mögelangrepp på trä

Olika åtgärder beroende på underlag vid mögelangrepp utomhus, t.ex. fasadbeklädnad, underslag etc.

Obehandlat trä i förebyggande syfte

1. Om möjligt, vänd hyvlat trä utåt då hyvlade ytor vanligtvis är mindre smittade och mögelbenägna än sågade.
2. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Trä med synlig påväxt kasseras.
3. Behandla allt trä med Grön-Fri om möjligt innan montering. Detta kan göras med exempelvis tryckspruta, roller eller pensel.
4. Måla enligt färgfabrikantens anvisning.
5. Ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter att Grön-Fri behandlingen genomförts.

Obehandlade/oljade ytor

1. Späd Prick-Fri med vatten.
2. Applicera med lågtrycksspruta med breddspridande riktad flatstråle.
3. Låt verka i minst ett dygn, gärna längre.
4. Rengör vid behov med Målningstvätt.

Täckmålade/lackade ytor

1. Späd Prick-Fri med vatten.
2. Applicera med lågtrycksspruta med breddspridande riktad flatstråle.

3. Bearbeta den blöta ytan med borste.
4. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn. Tvätta med Underhållstvätt eller Målningstvätt.

Rödfärg (slamfärg)

1. Späd Prick-Fri med vatten.
2. Applicera med lågtryck
3. Låt verka i minst ett dygn, gärna längre.
4. Borsta ytan med en styv borste om den ska målas om.
5. Rengör vid behov med Målningstvätt.

Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid behandling rekommenderas andningskydd eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.

Om ytan inte ska målas om behandlas den utan något förarbete. Synliga rester av död påväxt kan sitta kvar i och på ytan.